

DÉFECTUOSITÉS DE STRUCTURE

ÉVITEZ LES ACTIVITÉS RISQUÉES

Que les parasites fassent comme chez eux dans les coins oubliés ou qu'ils sévissent un peu partout, personne ne veut voir un parasite traverser votre propriété. Une fois que les parasites pénètrent à l'intérieur, ils sont plus qu'une simple nuisance. Ces ravageurs persistants peuvent également compromettre le bien-être de vos employés et causer des dommages structuraux autour de votre installation. Empêchez que les parasites fassent d'énormes ravages autour de votre propriété en les arrêtant avant qu'ils n'aient une chance d'accéder à l'intérieur.

EMPÊCHEZ LES ENTRÉES DE PARASITES

Les parasites n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour pénétrer à l'intérieur. Qu'il s'agisse d'une petite fissure ou d'un dommage structural considérable et évident, il est important de boucher toutes les entrées de parasites potentielles afin de limiter l'accès à votre entreprise. En inspectant votre propriété pour les signes d'activité parasitaire, ayez l'œil sur ces endroits que les parasites peuvent utiliser pour se faufiler furtivement dans votre structure :

ZONES EXTÉRIEURES À RISQUES ÉLEVÉS



Fentes, fissures et ouvertures dans les murs extérieurs. Les ouvertures autour de l'extérieur de votre installation sont un des moyens les plus simples pour les parasites de pénétrer à l'intérieur. Portez attention à toutes fentes qui se produisent autour de votre propriété, et réparez-les dès que possible afin de garder les parasites à l'extérieur.



Ouvertures autour des portes et des fenêtres. Les ouvertures autour des portes et des fenêtres procurent l'entrée idéale pour les parasites. Installez des bas de porte et calfeutrez les ouvertures autour des fenêtres pour les empêcher de se faufiler à l'intérieur.



Moustiquaires de fenêtre déchirées. Les déchirures dans les moustiquaires autour des fenêtres et des portes permettent aux parasites d'accéder facilement à votre bâtiment.

ZONES INTÉRIEURES À RISQUES ÉLEVÉS



Portes ouvertes. Les quais de chargement et les entrées ayant une grande circulation piétonnière offrent aux parasites l'occasion idéale de se trouver à l'intérieur. Installez des rideaux d'air ou des coupe-froids afin d'empêcher que les insectes volants et les insectes rampants pénètrent dans l'installation.



Accumulation de saleté dans les drains. Au fil du temps, la matière organique peut s'accumuler dans les drains autour de votre propriété. L'emploi d'un produit nettoyant bio-enzymatique peut éliminer les restes de matières organiques et peut réduire l'attrait des parasites aux endroits autour des drains.



Gouttières engorgées. Les brindilles, les feuilles, et d'autres matières peuvent s'accumuler, ce qui peut causer l'engorgement des gouttières et le débordement d'eau. Portez attention aux accumulations de débris et nettoyez-les afin de réduire la chance d'une fuite de toit ou de dégâts d'eau, causés par un débordement d'eau.



Fuites à l'intérieur. Les parasites ont besoin d'eau pour survivre. Les fuites à l'intérieur procurent une source d'eau aux parasites qui leur permet de prospérer dans votre installation. La condensation provenant des fuites peut également créer de la moisissure si elles ne sont pas traitées rapidement.



NE LAISSEZ PAS LES PARASITES PRENDRE LE DESSUS SUR VOTRE ENTREPRISE. COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE SUCCURSALE DÈS AUJOURD'HUI POUR APPRENDRE COMMENT PROTÉGER VOTRE PROPRIÉTÉ CONTRE LES PARASITES ET POUR GARDER VOTRE PROPRIÉTÉ EN BON ÉTAT.

1 800 800-6754 | orkincanada.ca/fr